


GRAĐ. OTVOR ZA VRATA VOZNOG OKNA (1200) /
GRAĐ. OTVOR ZA VRATA VOZNOG OKNA I KOMANDNI ORMAN (1600)



NAPOMENE (u vezi sa sigurnosnim ograda na prilazima voznom oknu lifta - obaveza Investitora):

1. Sigurnosne ograde moraju da budu postavljene na svim prilazima liftu, pre početka montaže liftovske opreme. Sigurnosne ograde moraju da stoje na svim prilazima liftu sve vreme do završetka montaže vrata vozog okna lifta. Ako se neka od ograda ošteti ili pregrade (daske) nedostaju, ta ograda se mora popraviti pre nastavka radova na montaži lifta.
2. Donja pregrada (daska) mora čvrsto da stoji na podu i da bude osigurana od skidanja i pomeranja. Srednja i gornja pregrada (daska) moraju da budu postavljene tako da ne mogu da spadnu sa nosača, ali da monter lifta može lako da ih skine i vrati na nosače prilikom ulaska u i izlaska iz vozog okna.
3. Pregrade treba napraviti od dasaka debljine 50 mm ili drugog adekvatnog materijala tako svaka pregrada (daska) može da izdrži bez loma i plastične deformacije horizontalnu koncentrisanu silu 1 kN, koja deluje na sredini raspona pregrade, upravno na njenu prednju površinu.